



## ИНСТРУКЦИЯ К ПЕЙДЖЕРУ ОФИЦИАНТА iKNOPKA APE6600 со спецпрошивкой

**Назначение:** данный пейджер предназначен для приема сигналов с кухонного пульта APE100/APE100-1 (см. инструкции к APE100/APE100-1). Для одновременного приема вызовов с клиентских кнопок на столах необходим конвертер APE81. Для увеличения дальности приема используется APE82.

### **Функциональные отличия от пейджера APE6600 без спецпрошивки:**

- в меню функций отсутствует F9,
- блокировка пейджера (установка пароля) осуществляется в меню F7,
- меню F8 является резервным и должно иметь значение «000»,
- нельзя использовать латинские буквы в номерах кнопок,
- нельзя сбросить один из вызовов; все вызовы сбрасываются только вместе после нажатия [FUN].

**Внимание:** Перед началом настройки пейджера и регистрации кнопок, рекомендуется провести процедуру инициализации (см. п. 5).

### **1. Регистрация кнопки (F1)**

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «001».
- Нажмите кнопку [ENT], чтобы изменить мигающую цифру. С помощью нажатия [FUN] перемещайтесь между разрядами.
- Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- Для регистрации других кнопок, повторите для каждой из них пункты 1с-1d.
- По окончании регистрации кнопок, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F1»
- Нажмите и удерживайте [ENT]. Регистрация кнопок завершена.

### **NB:**

- Устройство может хранить в памяти до 10 последних вызовов. Номера последовательно отображаются на экране устройства, сменяя друг друга каждые 2 секунды. Первая цифра указывает, сколько еще вызовов поступило, помимо того, номер которого отображается на дисплее.
- Если кнопка вызова имеет три функции, то на дисплее отображается функция вызова: «6» – вызов, «8» – запрос счета, при нажатии кнопки «Отмена» вызываемый номер пропадет из списка на устройстве.
- Чтобы сбросить вызов, достаточно нажать [ENT] в момент, когда его номер отображается на дисплее.

### **2. Выбор режима оповещения – звуковой сигнал / вибровызов (F2)**

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не

появится «F1».

- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F2».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее числа в интервале «000»-«005». Изменение числа производится нажатием [ENT] («000» – звуковой сигнал, «001» - «005» – вибросигнал длительностью от 1 до 5 сек соответственно).
- d. По окончании изменения, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F2»
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

### 3. Длительность отображения на дисплее (F3)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F3».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее числа в интервале «000» - «099». Изменение числа производится нажатием [ENT] («000» – неограниченное время отображения, «001» - «099» – время отображения от 1 до 99 сек соответственно).
- d. По окончании изменения, нажмите и удерживайте кнопку [FUN] до появления на дисплее «F3».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

### 4. Удаление кнопки вызова из списка зарегистрированных (F4)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F4».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] – на экране отобразится наименьший из зарегистрированных номеров кнопок.
- d. Нажимайте [ENT], пока на экране не отобразится номер кнопки, который необходимо удалить, после чего нажмите и удерживайте [ENT] для удаления – на дисплее отобразится следующий зарегистрированный номер.
- e. По окончании удаления, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F4».
- f. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

### 5. Инициализация – удаление всех ранее зарегистрированных кнопок (F5)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F5».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «000». Нажмите и удерживайте около 3 секунд [ENT] (на экране быстро «пробегут» цифры), пока на дисплее не появится «000» – это означает, что инициализация завершена.
- d. По окончании инициализации, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F5».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

### 6. Установка часов (F6)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F6».
- c. Нажмите и удерживайте [FUN], пока на дисплее не появится «00:00» (или другое время,

если оно было задано ранее).

- d. Кнопкой [ENT] установите нужное значение, нажатие [FUN] позволяет перейти от часов к минутам и обратно.
- e. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F6».
- f. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

**NB:** При замене батареи время сбрасывается.

## 7. Блокировка пейджера (F7)

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F7».
- c. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится трехзначное число. Используйте [ENT], чтобы изменить это число. Пейджер заблокирован, если установлено любое число, кроме «181». Если установлено «181», пейджер разблокирован.
- d. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F7».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

**NB:**

Если пейджер заблокирован, то функции F2, F3, F6, F8 могут быть изменены, а функции F1, F4, F5, F7 – нет. Для того чтобы сделать все функции доступными для изменения, пейджер должен быть разблокирован (F7 установлено как «181»).

## 8. Функция F8: для корректной работы пейджера должна быть установлена как «000».

- a. В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится «F1».
- b. Нажимайте [ENT] до появления на дисплее «F8».
- c. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд [FUN], пока на дисплее не появится четырехзначное число. Убедитесь, что это «000». В случае необходимости, измените отображаемое число до необходимого.
- d. По окончании установки, нажмите и удерживайте [FUN] до появления на дисплее «F8».
- e. Нажмите и удерживайте [ENT] для завершения.

**Установка “спящего режима”:** рекомендуется, если пейджер не используется в течение длительного времени.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте [ENT] около 5 сек (на экране в левой части появится «1», что равносильно выключению устройства), для возвращения к рабочему режиму снова длительно удерживайте [ENT] около 5 сек (на экране в левой части «1» исчезнет).